

Kurzanleitung Installation PC-Wächter GPT-Partition

Einbau der PC-Wächterkarte

1. PC-Wächterkarte in einen freien PCI- bzw. PCIe-Slot einstecken
2. Computer einschalten
3. In das BIOS wechseln und den PC-Wächter in der Bootreihenfolge an die erste Stelle setzen (BBS-Prioritäten und Boot-Option-Prioritäten), Boot from LAN/Network aktivieren, FastBoot deaktivieren.
4. Computer neu starten
5. Wenn die Meldung: „PCW: GPT-Partition gefunden“ erscheint, fährt der Computer in das Betriebssystem hoch.

Installation des Gerätetreibers

(Muss vor dem PC-Wächter Treiber installieren werden!)

1. Computer ins Windows booten
2. Als Administrator anmelden
3. Gerätetreiber installieren (von CD oder von der Internetseite downloaden: (Support/Download))

Installation des Windows-Treibers

1. Benötigten Windows-Treiber (32-Bit- bzw. 64-Bit-Treiber) auswählen (von CD oder von der Internetseite downloaden: (Support/Download) – aktuelle Treiber nutzen
2. MSI-Datei starten und den Anweisungen des Setup-Assistenten folgen
Beachte: Am Lehrer-Computer angepasste Installation, ohne „DKS-Didakt Schüler“, durchführen!
3. Computer nach Abschluß der Installation neu starten.

Konfiguration und Schutz einschalten

1. Nachdem der Computer neu gestartet wurde, die „PC-Wächter Konfiguration“ über Start – Alle Programme – DKS (Windows 7) bzw. auf der Startoberfläche (Kachelanordnung – Windows 8 / 8.1 / 10) auswählen
2. Anmeldemaske ohne Eintrag eines Kennwortes bestätigen
3. In der Registerkarte „Einstellungen“ das Kennwort für den Administrator vergeben. Folgende Sonderzeichen sind erlaubt: ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; = ? _
„Benutzerkennwort“ nur vergeben, wenn der Benutzer die Änderungen verwerfen soll – nur in der Betriebsart „Manuell“ möglich!
4. In der Registerkarte „Partitionen“ die Wiederherstellungsart für Betriebssystem- und Datenpartition einstellen
5. Über Menü „Aktion“ Schutz einschalten und Computer neu booten

Ausführliche Informationen

- BitLocker deaktivieren
- Windows-Update unter Windows 10
- Weitere Möglichkeiten der Installation des Gerätetreibers
- Zusatzoptionen in der „PC-Wächter Konfiguration“
- Deinstallation des PC-Wächter
- Update des PC-Wächter
- Zentrale Konfiguration über die AdminConsole
- VDisk anlegen (ab 10.2)

Siehe „Install_PCW_GPT_Installation_10x.pdf“ auf unserer Internetseite (Support/Download) oder der Installations-CD.